



## LUCE EL PODER

## **DE LA MÚSICA**





















**Súper bass.** Súbele al volumen y disfruta de un sonido de gran calidad, con graves bien definidos para que nunca pares de bailar.


**Sin cables.** Reproduce tus canciones y playlist desde tu celular o tableta al instante gracias a su tecnología Bluetooth.





**Siempre a la mano.** Controla tus bocinas a distancia gracias a su control remoto incluído.


Completa. Cuenta con lector USB y ranura para tarjeta SD, además tiene entrada auxiliar de 3.5 mm para conectar tu reproductor favorito.





Anima las fiestas. Las bocinas 2.1 SPB-400 de Vorago resaltan los graves y distribuyen el sonido uniformemente gracias a su subwoofer de 25 Watts.

Siente la luz. Para darle más realismo a tus canciones favoritas y destacarlas en la oscuridad cuentan con líneas luminosas tanto en sus bocinas como en el subwoofer.






**Práctico.** No te preocupes si olvidaste tu USB con música porque gracias a su antena FM sintoniza tu estación de radio favorita para que no se acabe la fiesta.







## Especificaciones Técnicas

Modelo: SPB-400

**Artículo: Bocinas 2.1 Bluetooth Conector:** 3.5mm, Bluetooth, USB, SD

> 10m Alcance: 2.1 + EDR Versión:

Alimentación: Corriente alterna,

110 - 120 V ~ 50 - 60 Hz 2 A

**Altavoces** 

Potencia: 12W x 2 Rango de frecuencia: 40Hz~150Hz

Sensibilidad: 45dB 6Ω Impedancia: THD: ≤1% Diámetro bocina:

**Dimensiones:** 106 x 189 x 120 mm

Subwoofer

Potencia: 25W


150Hz~ 20KHz Rango de frecuencia:


Sensibilidad: ≥70dB 8Ω Impedancia: THD: ≤1% 5.25" Diámetro bocina:

**Dimensiones:** 170 x 312 x 309 mm

5.6kg Bluetooth, SD, USB, FM Peso: 358 mm x 214 mm x 460 mm **Dimensiones Empaque:** 

Q'ty/Carton:





- 1.- Subwoofer
- 2.- Bocinas satelite
- 3.- Control remoto
- 4.- Selección de modo
- 5.- Botón de retroceder canción 6.- Botón de reproducir/pausar
- 7.- Botón de avanzar canción / Luz LED
- 8.- Subir volumen
- 9.- Bajar volumen
- 10.- Entrada de corriente
- 11.- Boton de encendido/apagado
- 12.- Ajuste de bajos
- 13.- Entrada de antena FM
- 14.- Jack de entrada de audio 15.- Jack de salida de audio
- 16.- Fuente de luz LED 1